

Note di rilascio

Software di configurazione eXLhoist

Questo documento fornisce raccomandazioni e informazioni aggiuntive sull'installazione e l'esecuzione del software di configurazione eXLhoist.

1. Contenuto del pacchetto

Componente	Versione
eXLhoist Configuration Software	V 2.0.12.0
Schneider Electric eXLhoist DTM Library	V 2.0.12.0
Modbus DTM Library	V 2.5.3

Prodotti supportati:

- **ZART8L** con le caratteristiche di base: 3 controlli di movimento di base (sollevamento, a ponte e a carrello), on-off, avvio/cicalino e funzione di arresto più 2 pulsanti per funzioni ausiliarie. Questo dispositivo includerà 4 LED di diagnostica.
- **ZART8D** con le caratteristiche di base: 3 controlli di movimento di base (sollevamento, a ponte e a carrello), on-off, avvio/cicalino e funzione di arresto più 2 pulsanti per funzioni ausiliarie. Questo dispositivo includerà un display di diagnostica.
- **ZART12D** con funzioni estese, incluso le funzioni di base e 6 pulsanti per le funzioni ausiliarie. Questo dispositivo includerà un display di diagnostica.

2. Piattaforme di sistema

Il software di configurazione eXLhoist può essere installato su diverse piattaforme Windows® utilizzando lo stesso pacchetto di setup. Il setup rileverà la piattaforma e i requisiti di installazione specifici automaticamente. Sono supportate le seguenti piattaforme Windows®:

- Windows® XP Professional SP3
- Windows® 7 32/64-bit
- Windows® 8 32/64-bit

Inoltre, sono necessari i seguenti componenti di sistema:

- Microsoft.NET Framework 3.5 SP1
- VC++ 2005 runtime
- Adobe nelle versioni 8.0 e successive, raccomandato per visualizzare il file dati generato.

3. Requisiti minimi di risorse

Verificare che il sistema di destinazione sia predisposto con i seguenti requisiti minimi:

- Processore Dual core
- RAM: 2 GB
- Spazio su disco disponibile: 2 GB
- Windows® XP SP3 32 bits / 7 Pro 32 bits

4. Preparazione dell'installazione

L'esecuzione del file di setup comporta lo scompattamento del set appropriato di file sull'hard disk locale. L'installazione verrà poi avviata automaticamente.

Prima di avviare l'installazione, eseguire le seguenti verifiche e preparazioni:

- Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione prima di avviare il programma di setup.
- Per l'installazione del software di configurazione eXLhoist assicurarsi di essersi collegati con un ID utente con i privilegi di amministratore sul sistema operativo.

5. Preparazione dell'installazione

La lingua delle finestra di dialogo d'installazione è derivata dalla lingua utente impostata in Windows®. Se la lingua utente non corrisponde ad una qualunque altra lingua supportata dalla procedura d'installazione, la lingua visualizzata nelle finestre di dialogo in modo standard sarà l'inglese.

6. Gruppo programmi

La procedura d'installazione aggiungerà i collegamenti relativi a “Schneider Electric\XLhoist Configuration Software\ eXLhoist Configuration Software” e “Schneider Electric\XLhoist Configuration Software\Readme” in Programmi del menu Start.

7. Directory

Come standard, il software di configurazione eXLhoist verrà installato nella directory.

- <program files >
- Schneider Electric
- eXLhoist Configuration Software

Come predefinita, la libreria DTM eXLhoist Schneider Electric verrà installata nella directory

- <CommonProgramFiles>
- Schneider Electric Shared
- Schneider Electric eXLhoist DTM Library

Come standard, la libreria DTM di comunicazione Modbus verrà installata nella directory.

- <CommonProgramFiles>
- Schneider Electric Shared
- Modbus Communication DTM Library
 - Modbus Serial Line CommDTM
 - Modbus TCP CommDTM

dove <programmi> e <CommonProgramFiles> dipende dalle impostazioni del computer utilizzato. Il percorso standard di un programma d'installazione, è normalmente "C:\Program Files\Common Files\".

8. Disinstallazione, Riparazione

Quando si lancia la procedura di installazione del software di configurazione eXLhoist la presentazione sarà leggermente diversa dalla presentazione offerta per l'installazione o la riparazione del setup esistente.

9. Problemi conosciuti

- **Installazione di .NET Framework 3.5 in Windows® 8**

Sui computer che eseguono Windows® 8, NET 4.5 viene installato come standard e deve essere abilitata la funzione .NET Framework 3.5. Per usare questa funzione è necessaria una connessione Internet.

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito:

<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh506443.aspx>

- Il software di configurazione eXLhoist non funzionerà correttamente se nel sistema non sono disponibili i caratteri cinesi.
Sarà necessario riavviare l'applicazione e la lingua predefinita sarà l'inglese.