



Fonctionnement sur batteries (chargeur inclus)
Les cordons d'adaptation XZM-G12 ou XZM-G13
doivent être commandés séparément

Pour connecter le terminal **XZM-C11** à :

type d'esclave

utiliser

XZS-DA.....	connection directe
XZS-CA.....	XZM-G13
ABE-8.....	XZM-G12 connecteur vert
XS1.....	connection directe M12
XUJ.....	connection directe M12
XS7/8.....	XZM-G12 connecteur vert
XVA.....	XZM-G12 connecteur vert
XBL.....	XZM-G12 connecteur vert
LA9-Z32.....	XZM-G12 connecteur jaune

XZM-C11



Telemecanique

Battery operated (delivered with battery charger)
Cable adaptors XZM-G12 ou XZM-G13
must be ordered separately

To connect the addressing terminal **XZM-C11** to :

slaves type	use
XZS-DA.....	direct connection
XZS-CA.....	XZM-G13
ABE-8.....	XZM-G12 green connector
XS1.....	direct-M12 connection
XUJ.....	direct-M12 connection
XS7/8.....	XZM-G12 green connector
XVA.....	XZM-G12 green connector
XBL.....	XZM-G12 green connector
LA9-Z32.....	XZM-G12 yellow connector